

E 化講桌使用說明

一、使用講桌**必須先將鏡頭設備開機(綠燈)→開電腦**，即可使用。



← 遙控器對鏡頭按下電源鍵

二、切換「**電腦**」或「**視訊**」介面



← 按下此鍵可**來回切換**電腦與視訊介面

三、關機直接關閉電腦與講桌電源即可，**鏡頭設備無須關閉**。

2019.02 製